

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 und PRO2-i



Dräger Safety MSI GmbH Rohrstraße 32 D-58093 Hagen

Tel.: 02331 / 9584 - 0 Fax: 02331 / 9584 - 29 e-mail: info@draeger-msi.de

D 891; Stand 18.01.2010

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise		Seite 4
2. Das Mess	gerät	Seite 4
2.1 2.2	Frontansicht Aufsicht	
3. Ein / Auss	schalten des MSI PRO2	Seite 5
4. Auswahl o	der Funktionsbereiche	Seite 6
5. Abgasme	ssungen	Seite 7
5.1	Auswahl der Messung	
5.2	Abgasanalyse (Nur PRO2-i)	Seite 8
	5.2.1 Vorbereitung für die Messung 5.2.2 Brennstoffauswahl 5.2.3 Kernstromsuche 5.2.4 Anzeige der Messwerte	Seite 9
5.3	Abgasmessung	Seite 10
	 5.3.1 Vorbereitung der Messung 5.3.2 Brennstoffauswahl 5.3.3 Kernstromsuche 5.3.4 Anzeige der feuerungstechnischen Werte 5.3.5 Anzeige der Gaskonzentrationen 5.3.6 Druck / Zugmessung 5.3.7 Eingabe 	Seite 11 Seite 12 Seite 13
5.4	CO-Messung	Seite 14
5.5	Qa-Mittelwertmessung	
	5.5.1 Brennstoffauswahl 5.5.2 Kernstromsuche 5.5.3 Bestimmung der Mittelwerte	Seite 15 Seite 16
5.6	Dokumentation von Abgasmessungen	Seite 17

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

Inhalts	sverzeichnis (Fortsetzung)	
	5.7 Einstellungen	Seite 18
6. Dru	ckmessungen	Seite 19
	6.1 Auswahl der Art der Druckmessung	
	6.2 Druckmessung	
	6.3 Feinstdruckmessung	Seite 20
	6.4 Flowmessung (Nur PRO2-i)	Seite 21
	6.4.1 Brennstoffauswahl	Seite 22
	6.4.3 Durchführung der Flow-Messung	Seite 23
	6.5 Dokumentation der Druckmessungen	
7. Dich	theitsprüfungen	Seite 24
	7.1 Auswahl der Dichtheitsprüfung	
	7.2 Dichtheitsprüfungen Abgas	Seite 25
	7.2.1 CO-Raumluftmessung 7.2.2 O2-Ringspaltmessung	Seite 26
	7.3 Dokumentation der Dichtheitsprüfungen	
8. Spe	zielle Funktionen	Seite 27
	8.1 Messung der Verbrennungslufttemperatur	
	8.2 Standby Betrieb	
	8.3 CO-Überlast-Schutz	
	8.4 Datenspeicherung	Seite 28
	8.5 Online Datenausgabe	Seite 29
	8.6 Barcode Scanner	Seite 30

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

9. Das Datenmenü	Seite 30
9.1 Daten zeigen 9.2 Daten senden 9.3 Daten empfangen 9.4 Info Funktion des Datenmenüs	Seite 31 Seite 33 Seite 34 Seite 35
10. Einstellungsoptionen	Seite 36
 10.1 Einstellungsoption wählen 10.2 Abgasverlust für Brennwertkessel 10.3 Bezug O2 (nur PRO2-i) 10.4 mg* Maßeinheit einstellen 10.5 NOx-Faktor (nur für PRO2 mit NO Sensor 10.6 Beleuchtung einstellen 10.7 Uhr stellen 10.8 Einstellen der Baudrate 10.9 P-Dämpfung 	r) Seite 37 Seite 38 Seite 39 Seite 40
11. Info und Check Funktion	Seite 41
11.1 Info-Funktion 11.2 Check-Funktion	Seite 42
12. Messung beenden	Seite 43
13. Fehlermeldungen und Warnhinweise	Seite 44
13.1 Warnhinweise 13.2 Fehlermeldungen	Seite 45
14. Technische Daten	Seite 46
15. Wartung und Service	Seite 47

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

1. Hinweise

Jede Handhabung des MSI 150 PRO2 setzt die genaue Kenntnis und die Beachtung dieser Bedienungsanleitung voraus. Das Gerät ist nur für die beschriebenen Verwendungen bestimmt. Um die ordnungsgemäße Funktion und die Messgenauigkeit zu erhalten, muss einmal jährlich eine Überprüfung und Nachjustierung durch einen autorisierten Service erfolgen.

Seit 2005 gelten EU-weite Vorschriften zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. Wesentlicher Inhalt ist, dass für private Haushalte Sammel- und Recycling-Möglichkeiten eingerichtet sind. Da die MSI 150 PRO2 nicht für die Nutzung in privaten Haushalten registriert sind, dürfen sie auch nicht über solche Wege entsorgt werden. Sie können zur Entsorgung an Ihren nationalen Händler bzw. an Ihre nationale Dräger Safety Organisation zurück gesandt werden. Bei etwaigen Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich bitte an die Dräger Safety MSI GmbH.

Die in dieser Anleitung dargestellten Displayanzeigen sind Beispiele!

2. Das Messgerät

Der MSI 150 PRO2 ist ein elektronisches Mehrkanalmessgerät für die Ermittlung von Abgaskonzentrationen und anderen Feuerungsdaten für Industrie, Service, Umweltschutz Schornsteinfeger, Heizungshandwerk, usw.



3. Ein / Ausschalten des MSI 150 PRO2

Die Filterscheiben und das Filtervlies der Gasaufbereitungspatrone sind auf Verschmutzung zu kontrollieren und ggf. zu ersetzen. Andernfalls können Kondensat, Staub und Ruß Funktionsstörungen der Messgaspumpe und der Sensoren verursachen.

Die Schnellkupplung des Schlauchs der Aufbereitungseinheit auf den Gaseingang des MSI PRO2 stecken. <u>Benutzen Sie immer die Gasaufbereitungseinheit!</u>

Sorgen Sie dafür, dass durch die Aufbereitungseinheit Frischluft angesaugt werden kann.

Gerät durch gleichzeitiges kurzes Drücken der Tasten "F und "! einschalten.

Ist eine Regelwartung durchzuführen erinnert der PRO2 ab einem Monat vor Fälligkeit an den Servicetermin und das Display zeigt:



Nach drücken von F (Weiter) oder direkt nach dem Einschalten erscheint im Display:



Die dritte Zeile zeigt mit 1-5 Balken den Ladezustand der Batterie an, je Balken 20%. Unter dem Datum mit Uhrzeit läuft eine Reihe von Balken, die den Fortschritt der Überprüfungs- und Stabilisierungsphase anzeigen.

Der Systemcheck mit Nullpunktkalibrierung dauert im Regelfall 20 Sekunden. Bei Geräten mit Long Life Funktion kann, wenn das Messgerät eine längere Zeit ausgeschaltet war, die Stabilisierungsphase erheblich länger dauern. Durch Einschalten und wieder Ausschalten des MSI PRO2 vor Arbeitsbeginn kann die Stabilisierungsphase verkürzt werden.

Werden Fehler entdeckt, wird nun eine Liste mit Warnmeldungen (Kap. 13.) angezeigt, andernfalls wird das Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap 4.) aufgerufen.

Zum Ausschalten wählen Sie im Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap.4.) die Funktion "Ausschalten" oder Drücken Sie die Taste "F" so lange (> 3 Sek.) bis im Display "ABSCHALTEN" erscheint, nach Loslassen der Taste wird dann das Gerät ausgeschaltet.

4. Auswahl der Funktionsbereiche

Wurde das Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" aufgerufen, zeigt das Display:



Immer wenn mehr Funktionen als angezeigt werden zur Verfügung stehen, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. " ▼ " angezeigt.

Der wählbare Funktionsbereich ist durch " ► " markiert. Durch Drücken von "▲" [▲] oder " ! " [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wird die markierte Funktion ausgeführt.

Wählbare Funktionen sind:

Ausschalten	 Ausschalten des Messgerätes (siehe auch Kap. 12.)
Abgasmessungen	 Aufruf des Menüs zum Start verschiedener Arten von Abgasmessungen (siehe Kap. 5.)
Dichtheitsprüfungen	 Aufruf des Menüs zur Auswahl der Dichtheitsprüfungen wie z.B. O2-Ringspaltmessung, CO-Raumluftmessung, Dichtheits- und Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI (siehe Kap. 7.)
Brennerdiagnose	 Start des Auslesens digitaler Feuerungsautomaten verschiedener Hersteller zur Brennerdiagnose mit Dual- oder Smart-BCI (Bedienungsanleitung "D894 Dual BCI" oder "D909 Smart BCI")
Druckmessungen	 Aufruf des Menüs zum Start verschiedener Arten von Druck-, Zug- und Flowmessungen (siehe Kap. 6.)
Systemcheck	= Aufruf der Check Funktion (siehe Kap. 11.2)
Datenmenü	= Aufruf des Datenmenüs (siehe Kap. 9.)
Einstellungen	 Aufruf des Menüs zur Überprüfung und Änderung aller Einstellungsoptionen (siehe Kap. 10.)
Info	= Aufruf der Info Funktion (siehe Kap. 11.1)

5. Abgasmessungen

5.1 Auswahl der Messung

Wurde in der Bereichsauswahl Abgasmessungen gewählt, zeigt das Display:



Immer wenn mehr Funktionen als angezeigt werden zur Verfügung stehen, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. " ▼ " angezeigt.

Die wählbare Funktion oder Art der Abgasmessung ist durch "► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wird die Funktion ausgeführt.

Wählbare Funktionen bzw. Arten von Abgasmessungen sind:

Zurück	= Zurück zur Auswahl der Funktionsbereiche (Kap. 4.)
Abgasanalyse	 Start einer Abgasmessung inkl. der Anzeige von Abgaskonzentrationen in ppm, mg/m3, mg/kWh, mit einstellbarer Bezugssauerstoffrechnung (Kap. 5.2; nur MSI 150 PRO2-i)
Abgasmessung	= Start einer Abgasmessung (gemäß den Forderungen der 1. BlmSchV) inkl. der Messung von Abgaskonzentrationen in ppm (Kap. 5.3)
CO-Messung	= Start der CO- Messung, entsprechend ZIV Anforderungen (Kap. 5.4)
qA Mittelwert	 Start der Abgasverlustmessung mit Mittelwertberechnung, gemäß Kleinfeuerungsverordnung (1. BImSchV) (Kap. 5.5)
CO Spülung	= Starten der Spülpumpe (siehe auch Kap. 8.3)
Einstellungen	 Aufruf des Menüs zur Änderung von Einstellungsoptionen, die die Abgasmessungen betreffen (Kap. 5.7)

5.2 Abgasanalyse (Nur für PRO2-i)

5.2.1 Vorbereitung für die Messung

Den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken und den Stecker vom Thermoelement (roter Ring) in die Buchse "TG" einstecken.

Wurde "Abgasanalyse" gewählt, während die Gasförderpumpe ausgeschaltet war, wird diese jetzt wieder eingeschaltet und für kurze Zeit erscheint im Display die Information "Stabilisierung ... bitte warten".

Danach wird automatisch die Brennstoffauswahl (Kap. 5.2.2) aufgerufen.

5.2.2 Brennstoffauswahl

Wurde die Brennstoffauswahl aufgerufen zeigt das Display:



Der zurzeit wählbare Brennstoff ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann der gewünschte Brennstoff markiert werden.

Mit " F " [OK] wählen Sie den markierten Brennstoff und der Bezugssauerstoff des Brennstoffs (3 % bei gasförmigen und flüssigen Brennstoffen, 11 % bei Pellets) wird zur Berechnung von CO als mg* (Kap. 5.2.4) herangezogen.

Wurde der Bezugssauerstoff eingegeben (Kap. 10.3) und jetzt ein anderer Brennstoff gewählt, zeigt das Display:



Mit Drücken von "F" (NEIN) wird der manuell eingegebene Bezugssauerstoff zur Berechnung von CO als mg* (Kap. 5.2.4) beibehalten, nach Drücken von "!" (JA) wird der Bezugssauerstoff des Brennstoffs benutzt.

Danach wird die Kernstromsuche (Kap. 5.2.3) aufgerufen.

5.2.3 Kernstromsuche

Die Sonde in das Abgasrohr einführen und mit dem Konus festsetzen. Die Sondenposition so einstellen, dass sich die Sondenspitze im Kernstrom befindet (höchste Gastemperatur). Das Display zeigt:

Kernstromsuche		
T-Gas 02	143 °C 4,8 V%	
Weiter		

Mit " F " (Weiter) wechselt man zur Anzeige der Feuerungstechnische Werte (Kap. 5.2.4).

5.2.4 Anzeige der Messwerte

Im Display werden alle Messwerte mit Ausnahme des Drucks dargestellt:



Mit der Taste "▲" kann die Anzeige gescrollt werden, der erste angezeigte Wert verschwindet und der erste nicht angezeigte Wert erscheint im Display. Striche in der Anzeige zeigen, dass die Werte nicht vorliegen, zu groß sind, oder die Rechenwerte nicht zulässig (z.B. Division durch 0) sind.

Mit " F " wechselt man zur Anzeige der Gaskonzentrationen in ppm und mg. Das Display zeigt:

	PPM	m9	m9*
со	89	111	124
Bezu9	02	3%	∠Nm3

In der ersten Spalte sind die Messkanäle aufgeführt, (NO, SO2 sind optional).

In der zweiten Spalte werden die gemessenen ppm Werte angezeigt und in der Dritten die daraus berechneten mg/ m^3 Werte.

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

Die vierte Spalte zeigt die auf den Sauerstoff-Bezugswert umgerechneten Messgrößen in mg/m^3 oder mg/MJ oder mg/kWh.

Der eingestellt O₂-Bezugswert und die Maßeinheit werden in der letzten Zeile angezeigt. Die Einstellung des O2-Bezugswertes und der Maßeinheit kann im Menü Einstellungen verändert werden (siehe Kap. 5.1 und Kap 5.7).

Mit " ! " können in beiden Anzeigen alle Werte festgehalten werden. Rechtecke zeigen an, dass es festgehaltene Werte sind. Durch erneutes Betätigen von " ! " können die Werte wieder freigegeben werden.

Nur festgehaltene Messwerte können ausgedruckt oder gespeichert werden.

Mit " F " gelangt man, falls Messwerte festgehalten wurden, zum Menü Dokumentation (Kap. 5.6), anderenfalls zur Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1).

5.3 Abgasmessung

5.3.1 Vorbereitung der Messung

Den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken und den Stecker vom Thermoelement (roter Ring) in die Buchse "TG" einstecken. Nach Anwahl der Funktion Abgasmessung wird die Brennstoffwahl (Kap. 5.3.2) aufgerufen. War die Gasförderpumpe ausgeschaltet, wird sie hierbei wieder eingeschaltet.

5.3.2 Brennstoffauswahl

Wurde die Brennstoffauswahl aufgerufen zeigt das Display:

Brennstoffauswahl
Kokerei9as :
Stadt9as
¦Erd9as
▶Heizöl EL 🕴
EOK]E♥]E▲]

Immer wenn mehr Funktionen zur Verfügung stehen, als angezeigt werden können, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. "▼" angezeigt.

Der zurzeit wählbare Brennstoff ist durch " ▶ " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann der gewünschte Brennstoff markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wählen Sie den markierten Brennstoff und der PRO2 wechselt zur Funktion Kernstromsuche (Kap. 5.3.3).

5.3.3 Kernstromsuche

War vor Anwahl der Funktion Abgasmessung die Pumpe ausgeschaltet erscheint evtl. für eine kurze Zeit die Information "Stabilisierung ... bitte warten".

Das Display zeigt jetzt:



Die Sonde in das Abgasrohr einführen und mit dem Konus festsetzen. Die Sondenposition so einstellen, dass sich die Sondenspitze im Kernstrom befindet (höchste Gastemperatur).

Mit " F " (Weiter) wechselt man zur Anzeige der Feuerungstechnische Werte (Kap. 5.3.4).

5.3.4 Anzeige der Feuerungstechnischen Werte

Im Display können die für die Berechnung des feuerungstechnischen Wirkungsgrades benötigten Mess- und Rechenwerte sowie der Druck dargestellt werden:

T-Gas	143 °C
T-Tau	45 °C
T-Raum	24,8 °C
9Â	5,8%
Eta	94,2 %
02	4,8 V%

Mit der Taste "▲" kann die Anzeige gescrollt werden, der erste angezeigte Wert verschwindet und der erste nicht angezeigte Wert erscheint im Display.

Striche in der Anzeige zeigen, dass die Werte nicht vorliegen, zu groß sind, oder die Rechenwerte nicht zulässig (z.B. Division durch 0) sind.

Mit " ! " können mit Ausnahme des Drucks alle Werte dieser Anzeige und der Anzeige der Gaskonzentrationen festgehalten werden. Rechtecke zeigen an, dass es festgehaltene Werte sind. Durch erneutes Betätigen von " ! " werden die Werte wieder freigegeben.

Nur festgehaltene Messwerte können ausgedruckt oder gespeichert werden.

Mit " F " wechselt man zur Anzeige der Gaskonzentrationen (Kap. 5.3.5).

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

5.3.5 Anzeige der Gaskonzentrationen

Wurde die Anzeige der Gaskonzentrationen aufgerufen, zeigt das Display:

02	4,8 V%
CO	89 ppm
CO-0%	115 PPM
C02	9,0 V%
Lambda	1,30
Weiter	Halten

Mit " ! " (Halten) können wie unter 5.3.4 beschrieben alle Werte festgehalten oder festgehaltene Werte wieder freigegeben werden. Mit " F " (Weiter) wechselt man zum Menü Druck / Zug (Kap 5.3.6).

5.3.6 Druck / Zug

Wurde zur Druck- / Zugmessung gewechselt zeigt das Display:



Mit " F " (weiter) wird zum Menü Eingabe umgeschaltet.

Mit "▲ " (Start) startet man die Druckmessung und im Display erscheint:

Druck /	Zug
Druck	-0,12 hPa
Weiter	Null Halter

Mit " ▲ " (Null) kann der aktuell angezeigte Wert zu Null gesetzt werden.

Für eine Druckmessung (Gas-, Düsen- oder Fließdruck) verbinden Sie den Druckeingang (+) mit einem Druckmessschlauch mit der Messstelle. Für eine Differenzdruckmessung verbinden Sie den Druckeingang (+) mit der Messstelle mit dem höheren Druck.

Für eine Zugmessung mit normaler Gassonde stecken Sie den Schlauch der Gasaufbereitungspatrone vom Gaseingang auf den Druckeingang (+) um. <u>Vergessen Sie nicht, nach</u> <u>der Zugmessung den Schlauch wieder zurückzustecken!</u> Eine Zugmessung mit einer Sonde inklusive Zug/Druckanschluss sollte bei stehender Gasförderpumpe durchgeführt werden. Im Menü "Einstellungen" ist hierzu die Einstellung "Pumpe/Druck AUS" auszuwählen (siehe Kap. 10.).

Soll der Druck-Messwert mit ausgedruckt werden, muss dieser durch Drücken von " ! " (Halten) festgehalten werden. Der Druck-Messwert wird unabhängig von den anderen Mess- und Rechenwerten festgehalten und freigegeben. Ein Rechteck zeigt, dass es ein festgehaltener Wert ist.

Mit der Taste " F " (Weiter) gelangt man zum Menü Eingabe (Kap. 5.3.7).

5.3.7 Eingabe

Wurde zur Eingabe gewechselt zeigt das Display:

Ein9abe	09:36:38
Weiter	Start

In der oberen rechten Ecke wird die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Mit " F " (weiter) gelangt man, falls Messwerte festgehalten wurden, zum Menü Dokumentation (Kap. 5.6), anderenfalls zum Menü Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1). Drückt man " ▲ " (Start) kann man die Kesseltemperatur eingeben und wenn der Brennstoff Heizöl gewählt ist, zusätzlich die Werte von 3 Rußzahlmessungen zusammen mit der Bemerkung Ölderivate Ja / Nein.

Das folgende Beispiel beschreibt wie man Werte eingeben kann:



Mit Drücken von "▲ " (+) oder " ! " (-) wird der angezeigte Wert verändert. Ein Rechteck zeigt, dass es ein geänderter Wert ist. Durch Drücken von " F " (Weiter) wird zum nächsten Eingabewert gewechselt.

Sind alle Eingabemöglichkeiten angezeigt worden, gelangt man mit " F " (Weiter), falls Werte festgehalten oder eingegeben wurden, zum Menü Dokumentation (Kap. 5.6), anderenfalls zum Menü Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1).

5.4 CO-Messung

Im Rahmen der Abgaswegeüberprüfung, die einmal jährlich bei mit Gas betriebenen Feuerungsanlagen von dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister durchzuführen ist, muss auch die CO Konzentration im Abgas gemessen werden.

Diese Messung muss mit einer Mehrlochsonde durchgeführt werden.

Den Gasschlauch der Sonde auf den Gaseingang der Gasaufbereitungseinheit stecken.

Wurde im Menü Abgasmessung die Funktion CO-Messung gewählt, während die Gasförderpumpe ausgeschaltet war, wird die Gasförderpumpe jetzt wieder eingeschaltet. Für eine kurze Zeit erscheint im Display die Information "Stabilisierung ... bitte warten".

Danach zeigt das Display:

CO-Messur	19
02	4,8 V%
CO	89 ppm
CO-0%	115 PPM
Lambda	1,30
Weiter	Halten

Striche in der Anzeige zeigen, dass die Werte nicht vorliegen, zu groß, oder die Rechenwerte nicht zulässig (z.B. Division durch 0) sind.

Mit " ! " (Halten) können alle Werte dieser Anzeige festgehalten werden. Rechtecke zeigen an, dass es festgehaltene Werte sind. Durch erneutes Betätigen von " ! " werden die Werte wieder freigegeben. <u>Nur festgehaltene Messwerte können ausgedruckt oder ge-</u> speichert werden.

Mit " F " (weiter) gelangt man, falls Messwerte festgehalten wurden, zum Menü "Dokumentation" (Kap. 5.6), anderenfalls zum Menü "Auswahl der Abgasmessung" (Kap. 5.1).

5.5 Qa Mittelwertmessung

Wurde die Mittelwertmessung aufgerufen, ohne dass die Gastemperatur gemessen werden kann (fehlende Sonde), wird zur Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1) gewechselt.

Die Qa Mittelwertmessung erlaubt es, den Abgasverlust genauer zu bestimmen. Die Kleinfeuerungsverordnung (1. BImSchV) fordert, den Sauerstoffgehalt des Abgases sowie die Abgastemperatur quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen.

Nach Anwahl der "Qa Mittelwertmessung", wird automatisch die Brennstoffauswahl (siehe Kap. 5.5.1) aufgerufen.

5.5.1 Brennstoffauswahl

Wurde die Brennstoffauswahl aufgerufen zeigt das Display:



Immer wenn mehr Funktionen zur Verfügung stehen, als angezeigt werden können, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. "▼" angezeigt.

Der zurzeit wählbare Brennstoff ist durch "▶" markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann der gewünschte Brennstoff markiert werden.

Mit Drücken von "F" [OK] wählen Sie den markierten Brennstoff und der PRO2 wechselt zur Funktion Kernstromsuche (Kap. 5.5.2).

5.5.2 Kernstromsuche

Wurde das Menu zur Kernstromsuche aufgerufen zeigt das Display:

Kernstrom	nsuche	
02 T-Gas	4,8 143	0% °C
Weiter	Ab	bruch

Die Sonde in das Abgasrohr einführen und mit dem Konus festsetzen. Die Sondenposition so einstellen, dass sich die Sondenspitze im Kernstrom befindet (höchste Gastemperatur).

Mit "▲" (Abbruch) wird die Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1) aufgerufen.

Mit " F " (Start) kann die Bestimmung der Mittelwerte gestartet werden (Kap. 5.5.3).

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

5.5.3 Bestimmung der Mittelwerte

Nach Start der Bestimmung der Mittelwerte zeigt das Display z.B.:

T-Gas	143	°C
T-Raum	24,8	°C
02	4,8	- 02
CO	89	PPM≜
CO-B	124	m9 * ≉≜
7 sek.	Ab Ab	bruch

Die Mittelwertmessung dauert 30 Sekunden.

CO-B gibt den CO-Wert in mg/kWh an.

Mit Drücken der Taste "▲" (▲▲) können die Messwerte gescrollt werden.

Durch Drücken von "!" (Abbruch) kann die Mittelwertmessung abgebrochen werden, danach wird das Menü "Auswahl der Abgasmessung" (Kap. 5.1) angezeigt.

Nach Ablauf der 30 Sekunden Mittelwertmessung zeigt das Display z.B.:

Mittelwe	erte	
T-Gas	143	°C 🛛
T-Raum	24,8	°C 🛛
02	4,8	U2 🛛
CO	89	PPMO
Weiter	**	

Mit Drücken der Taste "▲" (▲▲) können durch Scrollen der Anzeige alle Mess- und Rechenwerte angezeigt werden. Die Mittelwerte werden automatisch festgehalten, sodass die Werte anschließend ausgedruckt oder abgespeichert werden können.

Mit "F" (Weiter) kommt man zur Druck / Zug-Messung (Kap. 5.3.6) und danach zum Menü "Eingabe".

5.6 Dokumentation von Abgasmessungen

Das Menü erscheint nur, wenn Messwerte festgehalten oder Werte eingegeben wurden:



Die zurzeit wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden. Mit Drücken von " F " [OK] wählen Sie die markierte Funktion

Wählbare Funktionen sind:

Weiter	= Wechsel zur Anzeige der aktuellen Abgasmessung
Ende	 Aufruf der Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1) mit Freigabe der festgehaltenen Werte
Drucken	= Start des Ausdruck der festgehaltenen und eingegebenen Werte
Speichern	= Ruft das Menü Datenspeicherung auf (Kap. 8.4)
PDA	= Start der Datenübertragung zum PDA

5.7 Einstellungen

Wurde Einstellungen aufgerufen zeigt das Display:

Einstellun9en
m9* Mapeinheit
:02-Bezu9 ;
Brennwertber.
▶Zurück
[[OK][▼][▲]

Die wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder " ! " [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wird die Funktion ausgeführt.

Wählbare Funktionen sind:

Zurück	= Zurück zur Auswahl der Abgasmessung (Kap. 5.1)
Brennwert	 Ein / Ausschalten der Abgasverlustberechnung für Brennwertkessel(Kap. 10.2)
O2-Bezug	= Einstellung des O2-Bezugswertes (Kap 10.3; nur PRO2-i)
mg* Maßeinheit	= Auswahl der Maßeinheit (Kap. 10.4; nur PRO2-i)
NOx-Faktor	 Einstellung des NOx-Faktors (Kap. 10.5) (nur für PRO2 mit NO Sensor)

6. Druckmessungen

6. 1 Auswahl der Art der Druckmessung

Wird in der Auswahl der Funktionsbereiche Druckmessungen gewählt, zeigt das Display:



Die wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder " ! " [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden. Mit Drücken von " F " [OK] wird die Funktion ausgeführt.

Wählbare Funktionen sind:

Zurück = Zurück zur Auswahl der Funktionsbereiche (Kap. 4.)

Druckmessung = Aufruf der Druck und Zugmessung (Kap. 6.2)

Feinstdruck = Aufruf der Feinstdruckmessung (Kap. 6.3)

Flowmessung = Aufruf der Flowmessung (Kap. 6.4; nur PRO2-i)

- P-Dämpfung = Einstellen der Dämpfung bei der Druckmessung (Siehe 10.9)
- 6.2 Druckmessung

Wurde die Druckmessung aufgerufen zeigt das Display:

Druck /	Zu9
Weiter	Start

Mit " F " (Weiter) kehrt man zum Menü "Auswahl der Art der Druckmessung" (Kap. 6.1) zurück, wenn jedoch ein Wert festgehalten ist, wird das Menü Dokumentation der Druckmessungen (Kap. 6.5) aufgerufen.

Mit " ▲ " (Start) startet man die Druckmessung.

Das Display zeigt jetzt:

Druck /	Zu9	
Druck	-0,1	2 hPa
Weiter	Null	Halten

Mit " ▲ " (Null) kann der aktuell angezeigte Wert zu Null gesetzt werden.

Für eine Druckmessung (Gas-, Düsen- oder Fließdruck) verbinden Sie den Druckeingang (+) mit einem Druckmessschlauch mit der Messstelle.

Für eine Differenzdruckmessung verbinden Sie den Druckeingang (+) mit der Messstelle mit dem höheren Druck.

Für eine Zugmessung mit normaler Gassonde stecken Sie den Schlauch der Gasaufbereitungspatrone vom Gaseingang auf den Druckeingang (+) um.

Vergessen Sie nicht, nach der Zugmessung den Schlauch wieder zurückzustecken!

Eine Zugmessung mit einer Sonde inklusive Zug/Druckanschluss sollte nur bei stehender Gasförderpumpe durchgeführt werden. Im Menü "Einstellungen" ist hierzu die Einstellung "Pumpe/Druck AUS" auszuwählen (siehe Kap. 10.).

Soll der Druck-Messwert ausgedruckt werden, muss dieser durch Drücken von " ! " (Halten) festgehalten werden. Ein Rechteck zeigt, dass es ein festgehaltener Wert ist.

Mit " F " (Weiter) wird das Menü "Dokumentation der Druckmessungen " (Kap. 6.5) aufgerufen, wenn der Druck-Messwert festgehalten ist, sonst kehrt man zur Auswahl der Art der Druckmessung (Kap. 6.1) zurück.

6.3 Feinstdruckmessung

Die Feinstdruckmessung dient zur Messung der sehr niedrigen Differenzdrücke bei der Inbetriebnahme von Gasthermen.

In der Buderus Wartungsanleitung für den Logamax plus GB 162-80/100 wird z.B. angegeben "Der Differenzdruck (p_{Gas} - p_{Luft}) muss -5 Pa (±5Pa) betragen (Anzeige am Messgerät: -10 bis 0 Pascal)".

Der MSI 150 Pro2 misst aus diesem Grund in der Feinstdruckmessung den Druck im Bereich von -100 bis + 100 Pascal (100 Pa = 1 hPa) mit einer Auflösung von 0,1 Pascal.

Wurde die Feinstdruckmessung aufgerufen zeigt das Display:



Das Display zeigt, dass für die Feinstdruckmessung die Dämpfungsstufe 1 voreingestellt ist. Wählbare Stufen sind 0 = keine Dämpfung; 1=leichte Dämpfung; 2= starke Dämpfung.

Mit "▲" (+) kann man die nächste Dämpfungsstufe mit " ! " (-) die vorherige wählen. Aufgrund der hohen Auflösung sollte jedoch mindestens die Stufe 1 eingestellt werden.

Die angezeigte Einstellung wird durch Drücken von "F" (Weiter) aktiviert und das Display zeigt jetzt:



Mit " ▲ " (Null) kann der aktuell angezeigte Wert zu Null gesetzt werden.

Verbinden Sie den Druckeingang (+) mit einem Druckmessschlauch mit der Messstelle.

Soll der Druck-Messwert mit ausgedruckt werden, muss dieser durch Drücken von " ! " (Halten) festgehalten werden. Ein Rechteck zeigt, dass es ein festgehaltener Wert ist.

Mit " F " (Weiter) wird das Menü "Dokumentation der Druckmessungen" (Kap. 6.5) aufgerufen, sofern der Druck-Messwert festgehalten ist, andernfalls kehrt man zur Auswahl der Art der Druckmessung (Kap. 6.1) zurück.

6.4 Flow-Messung (nur MSI 150 PRO2-i)

Da die Gasgeschwindigkeit im Abgaskanal nicht im gesamten Querschnitt gleich ist, müssen oft Messungen an verschiedenen Punkten eines Querschnittes durchgeführt werden.

Die Flow-Messung des PRO2 erlaubt die Anzeige, Speicherung und den Ausdruck der aktuellen Messung, der letzten Messung und des Mittelwertes von bis zu 60 Messungen.

Nach Anwahl der "Flow-Messung" wird die Brennstoffauswahl (Kap. 6.4.1) angezeigt.

6.4.1 Brennstoffauswahl

Der gemessene Differenzdruck hängt von der Gasgeschwindigkeit ab, aber auch von Gaszusammensetzung (Masse der Gase) und Gastemperatur. Die Gaszusammensetzung wird auf Grund des verwendeten Brennstoffes ermittelt.

Wurde die Flow-Messung gestartet zeigt das Display:



Der zurzeit wählbare Brennstoff ist durch " > " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann der gewünschte Brennstoff markiert werden.

Mit "F" [OK] wird der markierte Brennstoff gewählt und die Temperaturmessung aufgerufen.

6.4.2 Temperaturmessung

Der Temperatureinfluss ist für die Flow-Messung von Abgasen (T von 350 K bis 650 K) im Gegensatz zur Messung von Lüftungskanälen (T von 280 K bis 315 K) nicht vernachlässigbar. Deshalb muss die Temperatur gemessen und ihr Einfluss berücksichtigt werden.

Die Messung der Abgastemperatur wird mit einer Gassonde mit integriertem Thermoelement durchgeführt. Stecken sie den Thermoelement-Stecker der Gassonde in die mit TG bezeichnete Buchse des MSI 150 PRO2.

Wurde die Temperaturmessung gestartet zeigt das Display:

Flow-Mess	un9
T-Gas	143 °C
Weiter	Abbruch

Das Display zeigt die aktuell gemessene Abgastemperatur.

Mit "!" (Abbr.) kann man die Flow-Messung abbrechen und zur Auswahl der Art der Druckmessung (Kap. 6.1) zurückkehren.

Mit "F" (Weiter) wird die angezeigte Abgastemperatur zur Berechnung der Strömungsgeschwindigkeit übernommen und die "Durchführung der Flow-Messung" begonnen.

6.4.3 Durchführung der Flow-Messung

Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit erfolgt mit einem Prandtl Staurohr (Sonde), durch Messung der Differenz zwischen Staudruck und statischem Druck. Hierzu wird der Ausgang für die Staudruckmessung mit dem + Eingang der Druckmessung des PRO2 und der Ausgang für den statischen Druck mit dem - Eingang verbunden.

Während einer Messung zeigt das Display:

Anzahl Aktuell Letzter Mittel		15 12 15 14,25	m/s m/s m/s
Weiter	Null	Ha	alten

In der 1. Zeile wird die Zahl aller festgehaltenen Messungen angegeben und in der 2. der aktuelle Messwert in m/Sekunde. In der 3. Zeile ist der letzte Messwert angezeigt und in der 4. Zeile der errechnete Mittelwert aus allen bisher festgehaltenen Messungen.

Der aktuelle Messwert kann durch Drücken von "▲" (Null) auf 0 m/Sekunde gestellt werden (Nullpunktkalibrierung).

Durch Drücken von "!" (Halten) kann der aktuelle Messwert festgehalten werden, die Anzahl der Messungen wird dabei um 1 erhöht und der bisherige aktuelle Messwert wird als Letzter (Messwert) angezeigt. Dies kann für bis zu 60 Messungen durchgeführt werden.

Mit " F " (Weiter) wird die Dokumentation der Druckmessungen (Kap. 6.5) aufgerufen, wenn mindestens ein Druck- oder/und Flow-Messwert festgehalten ist, sonst kehrt man zur Auswahl der Art der Druckmessung (Kap. 6.1) zurück.

6.5 Dokumentation der Druckmessungen

Wurde die Dokumentation der Druck- und Zug-Messung aufgerufen zeigt das Display:

Dokumentation_
Speichern
Drucken
Ende (frei9eben)
▶Weiter
EOK]E♥]E★]

Die zurzeit wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden. Mit Drücken von " F " [OK] wählen Sie die markierte Funktion an.

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

Wählbare Funktionen sind:

Weiter	= Wechsel zur Anzeige der aktuellen Messung
Ende	 Aufruf der Auswahl der Art der Druckmessung (Kap. 6.1) mit Freigabe der festgehaltenen Werte
Drucken	= Start des Ausdrucks der festgehaltenen Messwerte.
Speichern	= Ruft das Menü Datenspeicherung auf (Kap. 8.4)

- 7. Dichtheitsprüfungen
- 7.1 Auswahl der Dichtheitsprüfung

Wurde in der Auswahl der Funktionsbereiche Dichtheit gewählt zeigt das Display:

Dichtheitsprüf
Dichtheit Ab9as
¦Gebrauchsfähi9keit¦
Dichtheitsprüfun9
▶Zunück
EOK]E♥]E♥]

Die zurzeit wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wählen Sie die markierte Funktion.

Wählbare Funktionen sind:

Zurück	=	Aufruf des Menüs "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap. 4.)
Dichtheitsprüfung	=	Start der Dichtheitsprüfung nach TRGI, mit MSI ALV (Zubehör) (siehe Kap. 3. der Bedienungsanleitung des MSI ALV)
Gebrauchsfähigk.	=	Start der Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach TRGI, mit MSI ALV (Zubehör) (siehe Kap. 4. der Bedienungsanleitung zum MSI ALV)
Dichtheit Abgas	=	Start der Prüfungen O2-Ringspalt und CO-Raumluft (Kap. 7.2)

7.2 Dichtheitsprüfungen Abgas

War vor Anwahl der Funktion Dichtheit Abgas die Pumpe ausgeschaltet, erscheint evtl. für eine kurze Zeit die Information "Stabilisierung ... bitte warten". Danach wird automatisch die "CO-Raumluftmessung" (Kap. 7.2.1) gestartet.

7.2.1 CO-Raumluftmessung

Wurde die CO-Raumluftmessung gestartet zeigt das Display:

Dichtheit	Ab9as
CO-Raum	3 ppm
Weiter Nu	ull Halten

Wenn der aktuelle Messwert ausgedruckt oder gespeichert werden soll, halten Sie ihn durch Drücken von "!" (Halten) fest. Ein Rechteck zeigt an, dass es ein festgehaltener Wert ist. Durch erneutes Betätigen von "!" kann der Wert wieder freigegeben werden.

Mit " F " (Weiter) wird die "O2-Ringspaltmessung" (Kap. 7.2.2) aufgerufen.

Mit "▲" (Null) wählen Sie die Nullpunktjustierung der CO-Raumluft-Messung.

Wurde die Nullpunktjustierung der CO-Raumluft-Messung gewählt zeigt das Display:



Befinden Sie sich an frischer Luft ohne CO-Gehalt und der Anzeigewert ist von 0 ppm verschieden, ziehen Sie den Gasschlauch der Gasaufbereitung vom Gaseingang ab und drücken Sie "!" (Ja). Der neue Nullpunkt wird übernommen. Stecken Sie jetzt den Gasschlauch wieder auf den Gaseingang des Messgerätes!

Drücken Sie " F " (Nein) bleibt der bisher gespeicherte Nullpunkt erhalten.

Der CO-Raumluft-Nullpunkt ist vollkommen unabhängig vom Nullpunkt der normalen CO-Messung. Das Messgerät wechselt in jedem Fall zur vorigen Anzeige. 7.2.2 O₂-Ringspaltmessung

Wurde die "O₂- Ringspaltmessung " aufgerufen, zeigt das Display:

Dichthei	t Ab9a	S
02-Rin9	20,8	02
Weiter	Null	Halten

Mit "!" (Halten) kann der aktuelle Messwert festgehalten werden, was dann durch ein Rechteck hinter der Anzeige % angezeigt wird. Festgehaltene Werte können ausgedruckt und/oder gespeichert werden.

Mit " \blacktriangle " (Null) kann eine Nullpunktjustierung des O₂-Ringspalt-Wertes durchgeführt werden, das heißt der angezeigte O₂-Wert wird auf 21 Vol.% gesetzt.

Mit " F " (Weiter) wird das Menü "Dokumentation der Dichtheitsprüfungen " (Kap. 7.3) aufgerufen, wenn mindestens eine Dichtigkeitsprüfung (O2 oder CO) festgehalten ist, sonst wird die Auswahl der Dichtheitsprüfungen (Kap. 7.1) aufgerufen.

7.3 Dokumentation der Dichtheitsprüfungen

Wurde die Dokumentation der Dichtheitsprüfungen aufgerufen zeigt das Display:

Dokumentation
Speichern
Drucken
Ende (frei9eben) 🕴
▶Weiter :
EOK]E♥]E▲]

Die zurzeit wählbare Funktion ist durch " ▶ " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden. Mit Drücken von " F " [OK] wählen Sie die markierte Funktion.

Wählbare Funktionen sind:

Weiter	= Wechsel zur ersten Anzeige der aktuellen Messung
Ende	= Aufruf der Auswahl der Dichtheitsprüfungen (Kap. 7.1) mit
	Freigabe der festgehaltenen Werte
Drucken	= Start des Ausdrucks der festgehaltenen Messwerte.
Speichern	= Ruft das Menü Datenspeicherung auf (Kap. 8.4).

8. Spezielle Funktionen

8.1 Messung der Verbrennungslufttemperatur

Der MSI 150 PRO2 besitzt einen im Gerät befindlichen Temperatursensor. Zur Steigerung der Messgenauigkeit und <u>den Forderungen der 1. BlmSchV entsprechend, sollte ein aufsteckbarer Verbrennungsluftfühler benutzt werden</u>. Das Messgerät erkennt, wenn ein externer Temperaturfühler angeschlossen ist und schaltet automatisch auf diesen um.

8.2 Standby Betrieb

Zur Verlängerung der Batteriestandzeit besitzt der MSI 150 PRO2 einen Standby Modus. Wurde 60 Sekunden lang keine Taste betätigt und die Abgassonde befindet sich nicht im Abgaskanal, wird die Displaybeleuchtung ausgeschaltet und es schaltet sich die Gasförderpumpe ab.

Geräte, die sich im Standby Modus befinden, zeigen das im Display mit "Standby" an. Nach 30 Minuten Standby Betrieb schaltet sich der Dräger MSI 150 PRO2 ab.

Um die Online Datenausgabe auch in Funktionspausen von Verbrennungsanlagen nutzen zu können, ist die Standby Funktion abschaltbar (Siehe 10.1)

8.3 CO-Überlastschutz

Das Messgerät ist mit einer Funktion ausgestattet, die die toxischen Sensoren automatisch vor zu hohen CO-Konzentrationen frühzeitig schützt.

Schon am Anstieg der CO-Konzentration erkennt der MSI 150 PRO2, dass der Messbereich überschritten werden wird. Es wird dann eine Pumpe aktiviert, die dem CO- und falls vorhanden dem NO-Sensor Frischluft zuführt. Das Fehlen von aktuellen Messwerten für die Abgaskonzentrationen von CO und NO wird dabei durch -**- angezeigt.

Die Sauerstoffmessung bleibt dabei in Funktion und ermöglicht es, Fehler an der Verbrennungsanlage zu beheben, wie zum Beispiel den Luftüberschuss zu erhöhen.

Wird die Sonde aus dem Abgaskanal gezogen oder der Gasschlauch von der Kondensatfalle abgezogen und der Sauerstoffgehalt überschreitet 19,5 %, wird die Spülpumpe ausgeschaltet und das Gerät steht wieder mit allen Funktionen zur Verfügung.

8.4 Datenspeicherung

Ist für einen Kunden die Kundennummer und der Kundenname im Gerät gespeichert, wird der Kundenname angezeigt, ist nur die Kundennummer gespeichert wird diese angezeigt.

Daten für nicht gespeicherte Kunden können mittels Neuanlage gespeichert werden, als Kundenname wird dann Neu1, Neu2 etc. vergeben. Das Display zeigt jetzt (Beispiel):



Für mit s gekennzeichnete Kunden wurde bereits ein Datensatz gespeichert.

Der zurzeit wählbare Kunde ist durch " ► " gekennzeichnet.

Mit "▲" (▲▲) oder " ! " (▼▼) kann der gewünschte Kunde markiert werden.

Bei Einsatz eines Barcode Scanners wird durch Tastendruck ein Barcode-Etikett eingelesen. Das erfolgreiche Einlesen wird vom Scanner durch einen Beep und das Aufleuchten der Diode bestätigt. Der durch den Barcode bestimmte Kunde wird gesucht und der Kundenname (sofern gespeichert) erscheint markiert auf dem Display des PRO2.

Mit " F " (Weiter) wird dann der markierte Kunde angewählt und das Display zeigt:



Die erste Zeile enthält die Kundennummer, die Zweite den Kundennamen. In der dritten Zeile ist die Anlagennummer aufgeführt.

Mit " F " (zurück) kann man zur Kundenauswahl zurückkehren.

Mit "▲" (Abbr.) wird die Datenspeicherung abgebrochen und das Dokumentationsmenü erneut aufgerufen.

Mit " ! " (Speich.) können die Daten gespeichert werden, danach wird zurück zum Dokumentationsmenü gewechselt. Falls für den Kunden bereits eine Speicherung erfolgt ist, wird dies durch **s** und die Art des gespeicherten Datensatzes A, B, C, D, G, H, P, S gekennzeichnet.

Die Kennzeichnungen bedeuten:

- A = Ausgelesene Daten eines Brennerautomaten
- B = Daten einer Abgasmessung
- C = Daten einer CO Messung
- D = Daten einer Dichtigkeitsprüfung (O2-Ringspalt und/oder CO-Raum)
- G = Daten einer Gebrauchsfähigkeitsprüfung
- H = Daten einer Dichtheitsprüfung
- P = Daten einer Druckmessung (Feinstdruck und/oder Druck-/Zug)
- Q = Daten einer Qa Mittelwert Messung
- S = Daten einer Flowmessung (Nur PRO2-i)

Wurde die Art des Datensatzes für den gewählten Kunden bereits gespeichert zeigt das Display:

Messdaten vorhanden trotzdem speichern?	
NEIN	JA

Mit " F " (NEIN) wechselt man zur Kundenauswahl zurück. Mit " ! " (JA), werden die alten Daten überschrieben. Danach wird zurück zum Dokumentationsmenü gewechselt.

8.5 Online Datenausgabe

Der MSI 150 PRO2 ist mit einer Online Datenausgabe ausgestattet. Ohne die anderen Funktionen zu beeinflussen, übergibt der MSI 150 PRO2 kontinuierlich alle Messwerte an die RS 232 Schnittstelle.

Mit dem, von Dräger Safety MSI GmbH erhältlichen, PC-Programm **DERAS** (**D**aten**E**rfassung für **R**auchgas-**A**nalyse**S**ysteme) können Messwerte online auf einem PC (Laptop) dargestellt werden. Das Programm ermöglicht zusätzlich die Speicherung der Messwerte in wählbaren Intervallen, sowie den Ausdruck der gespeicherten Daten in Tabellenform oder als Grafik.

8.6 Barcode Scanner

Barcode Scanner

Um einfach aus einem im MSI 150 PRO2 gespeicherten, großen Kundenstamm den gewünschten Kunden auszuwählen, kann ein Barcode Scanner eingesetzt werden.

Wird der Scanner an die PC-Schnittstelle des eingeschalteten Messgerätes eingesteckt oder wird bei eingestecktem Scanner das Messgerät eingeschaltet, meldet der Scanner die ordnungsgemäße Funktion durch einen Doppelbeep und das Aufleuchten der im Scanner eingebauten roten Leuchtdiode.

Befindet man sich im Menu "Datenspeicherung" in der Kundenauswahl (siehe 8.4) kann durch Tastendruck ein Barcode-Etikett eingelesen werden.

Das erfolgreiche Einlesen wird vom Scanner durch einen Beep und das Aufleuchten der Diode bestätigt.

9. Das Datenmenü

Wurde im Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" das Datenmenü aufgerufen zeigt das Display:

▲	Dat	tenmenü
Date	en empfange	n
Date	en senden	
Daten zeigen		
►Wei	ter	
[OK] [▲]	[▼]

Immer wenn mehr Funktionen als angezeigt werden zur Verfügung stehen, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. " ▼ " angezeigt.

Die zurzeit wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit " F " [OK] veranlassen Sie die Ausführung der markierten Funktion.

Die wählbaren Funktionen im Datenmenü sind:

Weiter	= weiter mit "Auswahl der Funktionsbereiche" (siehe 4.)
Daten zeigen	= Start der Anzeige der gespeicherten Daten (Siehe 9.1)
Daten senden	= Start der Datenübertragung zum PC (Siehe 9.2)
Daten empfangen	= Start des Datenempfangs vom PC (Siehe 9.3)
Info	= Info über gespeicherte Messungen (Siehe 9.4)
Alles Löschen	= Löschen des Datenspeichers

9.1 Daten zeigen

Das Display zeigt (Beispiel):



Für mit s gekennzeichnete Kunden sind ein oder mehrere Datensätze gespeichert.

Der zurzeit wählbare Kunde ist durch " ► " gekennzeichnet. Mit "▲" (▲▲) oder " ! " (▼▼) kann der gewünschte Kunde markiert werden.

Bei Einsatz eines Barcode Scanners wird durch Tastendruck ein Barcode-Etikett eingelesen. Das erfolgreiche Einlesen wird vom Scanner durch einen Beep und das Aufleuchten der Diode bestätigt. Der durch den Barcode bestimmte Kunde wird gesucht und der Kundenname (sofern gespeichert) erscheint markiert auf dem Display des MSI 150 PRO2.

Mit " F " (Weiter) wird dann der Kunde mit der Markierung "▶" gewählt und die folgende Anzeige aufgerufen (Beispiel):

KD002 Müller, Michael Anlage 1 <mark>S</mark> BCD		
Zurück	Abbr.	Zeigen

Die erste Zeile enthält die Kundennummer, die Zweite den Kundennamen. In der dritten Zeile ist die Anlagennummer aufgeführt.

Dass für diesen Kunden eine Speicherung erfolgt ist, wird durch s und die Art des gespeicherten Datensatzes (siehe auch Kap. 8.4) angezeigt.

Mit "▲" (Abbr.) ruft man das Datenmenü (Kap. 9) mit " F " (zurück) die Kundenauswahl auf. Nach Drücken von " ! " (Zeigen) werden die gespeicherten Werte angezeigt.

Das Display zeigt dann den ersten Satz der gespeicherten Werte (Beispiel):

B 11.12.02	13:48
T-Raum	23,2 °C
T-Gas	163 ℃
T-Kessel	57 °C
O2	9,7 V%
CO	89 ppm

In der ersten Zeile wird das Datum und die Uhrzeit der Messung angegeben, der Buchstabe informiert über die Art des gespeicherten Datensatzes, hier B für die Daten der Abgasmessung (BImSchV).

Mit "▲" kann die Anzeige gescrollt werden, die erste Zeile bleibt erhalten, es erscheint ein weiterer Wert, während der erste angezeigte Wert verschwindet.

Mit " F " wechselt man zum nächsten gespeicherten Datensatz dieses Kunden.

Wird " F " bei der Anzeige des letzten gespeicherten Datensatz dieses Kunden gedrückt, zeigt das Display:

Datenmenü	
Drucken ?	
NEIN	JA

Mit " F " (Nein) kehrt man zur Kundenauswahl zurück.

Mit " ! " (JA) können die gespeicherten Werte aller Datensätze für diesen Kunden ausgedruckt werden. Das Display zeigt während des Druckvorganges:

Drucken	
	Abbruch

Mit " ! " (Abbruch) kann der Druckvorgang abgebrochen werden.

Nach Beendigung oder nach Abbruch des Druckvorganges kehrt der PRO2 zur Kundenauswahl zurück.

9.2 Daten senden

Nach Wahl der Funktion "Daten senden" im Datenmenü zeigt das Display:

Daten ser	nden	
	Start	Abbr.

Verbinden Sie jetzt den MSI 150 PRO2 und die serielle Schnittstelle Ihres PC mit dem MSI Datenkabel und starten Sie das Übertragungsprogramm des PC.

Ist das PC-Programm zur Datenübernahme bereit, drücken Sie "▲" (Start). Während der PRO2 Daten sendet, erscheint im Display die Information "Datensatz xx", xx ist dabei die Nummer des Datensatzes.

Mit "!" (Abbr.) können Sie die Datenübertragung abbrechen.

Sind die Daten zum PC gesendet worden, erscheint:

Daten senden
Fertig
Weiter

Mit " F " (Weiter) wechseln Sie zum Datenmenü (Kap. 9.).

War die Datenübertragung fehlerhaft oder wurde sie abgebrochen zeigt das Display:

Daten senden
Fehler
Weiter

Mit " F " (Weiter) wechseln Sie zum Datenmenü (Kap. 9.). Von dort kann die Datenübertragung erneut gestartet werden.

9.3 Daten empfangen

Nach Aufruf des Datenmenüs verbinden Sie den MSI 150 PRO2 und die serielle Schnittstelle Ihres PC mit dem MSI Datenkabel und starten das Datenübertragungsprogramm. Wenn Sie Daten empfangen wählen, zeigt das Display:

Daten empfangen	
	Abbr.

Der MSI 150 PRO2 wartet darauf Daten (z.B. Kundennummer, Kundenname) vom PC zu erhalten, starten Sie jetzt die Datenübertragung am PC.

Während der PC sendet erscheint im Display "Datensatz xx", xx ist dabei die Nummer des Datensatzes. Mit "!" (Abbr.) können Sie die Datenübertragung jederzeit abbrechen.

Sind die Daten im Messgerät gespeichert, zeigt das Display:

Daten empfangen
Fertig
Weiter
Weiter

Mit " F " (Weiter) wechseln Sie zum Datenmenü (Kap. 9.).

War die Datenübertragung fehlerhaft oder wurde sie abgebrochen, zeigt das Display:

Daten empfangen	
Fehler	
Weiter	

Mit " F " (Weiter) wechseln Sie zum Datenmenü (Kap. 9.). Von dort kann die Datenübertragung erneut gestartet werden.

9.4 Info Funktion des Datenmenüs

Wurde im Datenmenü (siehe 9.) die Info Funktion aufgerufen, zeigt das Display:

Speicher Info Datensätze geladen Messungen	640 2 3
Weiter	Prüfen

In der Zeile "Datensätze" informiert das Display über die Anzahl aller verfügbaren Datensätze, in der Zeile "geladen" über die Anzahl der Datensätze mit Kundennummern und Kundennamen und in der Zeile "Messungen" über die Anzahl Datensätze in der Messungen gespeichert sind.

In diesem Beispiel können 640 Datensätze gespeichert werden, es sind für 2 Kunden 3 Messungen gespeichert also 5 Datensätze belegt. Es können hier maximal für 320 Kunden je eine Messung gespeichert werden, oder für 213 Kunden je 2 Messungen (z.B. BImSchV + CO Messung, siehe auch 5.1).

Mit " F " (Weiter) kehren Sie wieder zum Datenmenü zurück (siehe 9.).

Nach Drücken von "!" (Prüfen) zeigt das Display:



Mit " F " (NEIN) kehren Sie wieder zum Datenmenü zurück (siehe 9.).

Nach Drücken von " ! " (JA) zeigt das Display:

Speicher Info	
Datensätze	640
geladen	2
Messungen	3
Fehler	0
Weiter	Prüfen

Mit " ! " (Prüfen) kehren Sie zur vorigen Anzeige zurück.

Mit " F " (Weiter) kehren Sie zum Datenmenü zurück (siehe 9.).

10. Einstellungsoptionen

10.1 Einstellungsoption wählen

Wurde Einstellungen aufgerufen zeigt das Display:



Wenn mehr Funktionen als angezeigt werden zur Verfügung stehen, wird dies in der oberen bzw. unteren linken Ecke durch "▲" bzw. " ▼ " angezeigt.

Die wählbare Funktion ist durch " ► " markiert.

Durch Drücken von "▲" [▲] oder "!" [▼] kann die gewünschte Funktion markiert werden.

Mit Drücken von " F " [OK] wird die Funktion ausgeführt.

Wählbare Funktionen sind:

Zurück	= Zurück zur Auswahl der Funktionsbereiche (Kap. 4)
Brennwert Bezug O2 mg* Maßeinheit NOx-Faktor	 Abgasverlustberechnung für Brennwertkessel (Kap. 10.2) Einstellung des O2-Bezugswertes (Kap 10.3) Auswahl der Maßeinheit bei Bezugswertrechnung (Kap. 10.4) Einstellung des NOx-Faktors (Kap. 10.5)
Beleuchtung Uhr stellen Baudrate Standby Tastenton Pumpe/Druck Drucker	 Verstellen der Beleuchtungsstärke (siehe 10.6) Einstellen von Datum und Uhrzeit (siehe 10.7) Einstellung der Baudrate (Siehe 10.8) Ein- und Ausschalten der Standby Funktion Ein / Ausschalten des Tons beim Drücken einer Taste Pumpe Ein oder Aus während einer Druckmessung Auswahl der Drucker (HP, MSI Drucker IR3)
P-Dämpfung	= Einstellen der Dämpfung bei der Druckmessung (Siehe 10.9)

10.2 Abgasverlustberechnung für Brennwertkessel

Hat man die Funktion Brennwert gewählt, erscheint:



Mit "▲" wird die Funktion Brennwert eingeschaltet, mit "!" wird sie ausgeschaltet. Die angezeigte Einstellung (Ein, Aus) wird durch Drücken von "F" (Weiter) aktiviert und man kehrt zur Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1) zurück.

Ist "Aus " aktiviert, wird der Abgasverlust nach der 1. BlmSchV berechnet:

qA _{BlmSchV}= (T-Gas - T-Raum) * [(A2 / (21 - O2)) + B]

Ist die Funktion " Ein " aktiviert, wird bei Unterschreitung des Abgastaupunktes "T-Tau" die zurückgewonnene Wärme durch Kondensation berücksichtigt: $qA = qA_{BImSchV} - qA_{Kond}$ Hierbei ist qA_{Kond} eine Funktion, die vom Brennstoff, der Abgastemperatur und der Differenz " T-Tau - TGas " abhängt. Der Abgasverlust und der Wirkungsgrad (Eta = 100 - qA) werden dann in der Anzeige und im Ausdruck mit einem Sternchen gekennzeichnet.

10.3 Bezug O2 (nur PRO2-i)

Wurde Bezug O2 angewählt zeigt das Display:

Bezu9 02		3 %
Weiter	+	_

Mit "▲" (+) wird der O2-Bezugswert erhöht, mit " ! " (-) wird er verringert.

Mit " F " (Weiter) wird der angezeigte Wert übernommen. Das Display informiert darüber, dass der Bezugssauerstoff nicht mehr an den Brennstoff gekoppelt ist und man kehrt zur Auswahl der Einstellungsoption zurück.

Bezugswerte werden in folgender Weise errechnet:

CO Bezug = CO gemessen*(21-O2 Bezug)/(21-O2 gemessen)

Bedienungsanleitung Dräger MSI 150 PRO2 + PRO2-i

10.4 mg* Maßeinheit einstellen (nur PRO2-i)

Hat man " mg* Maßeinheit" gewählt, zeigt das Display:



Mit " \blacktriangle " (\checkmark) wird die Markierung nach oben mit " ! " (\checkmark) nach unten verschoben.

Mit "F" (Weiter) wird die markierte Maßeinheit gewählt und man wechselt zur Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1) zurück.

10.5 NOx-Faktor (nur für PRO2 mit NO Sensor)

Ist der MSI 150 PRO2 mit einem NO Messkanal ausgerüstet, erlaubt diese Funktion für die Berechnung von NOx den Anteil von NO₂ am NOx zu berücksichtigen.

Ist z.B. durch eine Messung der NO₂ Anteil mit 5 % des NO Anteils festgestellt worden, muss der gemessenen NO Wert mit 1,05 multipliziert werden um NOx zu erhalten. Hierzu ist der NOx Faktor auf 1,05 einzustellen.

Hat man im Menü "Einstellungen" "NOx-Faktor " gewählt, zeigt das Display:

NOx-Fak	tor	1,05
weiter	+	-

Mit "▲" (+) wird der NOx-Faktor erhöht, mit " ! " wird er erniedrigt.

Mit " F " (Weiter) wird der angezeigte Faktor übernommen und zur Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1) gewechselt. 10.6 Beleuchtung einstellen

Hat man "Beleuchtung" gewählt, zeigt das Display:



Mit "▲" (+) oder " ! " (-) lässt sich Beleuchtungsstärke verstellen.

Wählbar sind 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % und Auto. In der Automatik Einstellung wird die Beleuchtungsstärke in Abhängigkeit von der Umgebung geregelt, in dunklen Räumen sorgt die Beleuchtung für gute Lesbarkeit, in hellen Räumen ist sie ausgeschaltet.

Mit " F " (Weiter) wird die Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1) aufgerufen.

10.7 Uhr stellen

Hat man "Uhr stellen" gewählt, sieht die Displaydarstellung folgendermaßen aus:



Mit " F " (Weiter) wechselt man jeweils zu Monat, Jahr, Stunde, und Minute. Mit "▲" (+) oder " ! " (-) lassen sich die jeweiligen Größen verstellen.

Drückt man bei markierter Minutenanzeige "F" (Weiter), zeigt das Display:

Uhr stel	llen	
18.01.2 ▶Sommerz	2010 11: zeit	41 auto
Weiter	auto	man

Mit "▲" (auto) wird die automatische Umstellung auf Sommer oder Winterzeit gewählt, mit "!" (man) muss die Umstellung manuell erfolgen.

Mit " F " (Weiter) wird die angezeigte Funktion "auto" oder "man" aktiviert und die Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1) wird aufgerufen.

10.8 Einstellen der Baudrate

Hat man "Baudrate" gewählt, sieht die Displaydarstellung folgendermaßen aus:



Mit "▲" (+) wird die Baudrate erhöht, mit "!" wird sie erniedrigt.

Wählbare Baudraten sind: 2.400; 9.600; 38.400; 57.600 und 115.200 Baud.

Mit " F " (Weiter) wechselt man zur Auswahl der Einstellungsoption (Kap. 10.1).

10.9 P-Dämpfung

Die Druckmessung des MSI 150 PRO2 ist sehr schnell.

Bei einigen Anwendungen (z. B. Kaminzug) ist der zu messende Druck nicht stabil und die Anzeige schwankt hin und her.

Um auch in diesen Fällen eine stabile Anzeige zu bekommen, kann eine Dämpfung der Anzeige (Mittelung der Messwerte) eingeschaltet werden.

Hat man im Menü Einstellungen die Funktion P-Dämpfung gewählt, zeigt das Display: Mit "▲" (+) wählt man die nächste Dämpfungsstufe mit " ! " (-)die vorherige.

P-Dämpfung	0	
Weiter +		_

Wählbare Stufen sind 0 = keine Dämpfung; 1=leichte Dämpfung; 2= starke Dämpfung.

Die angezeigte Einstellung wird durch Drücken von "F" (Weiter) aktiviert und man wechselt zurück in die Auswahl der Einstellungsoptionen (Kap. 10.1).

11. Info- und Check-Funktion

11.1 Info-Funktion

Wurde im Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" Info gewählt zeigt das Display:



In der ersten Zeile ist der Typ des Messgerätes angegeben. Die 2. Zeile zeigt mit 1-5 Balken den Ladezustand der Batterie zur Zeit des Aufrufs der Info-Funktion, jedes Rechteck repräsentiert 20% der Gesamtkapazität.

In der 3. Zeile hinter "Ser. Nr." wird die Seriennummer des Messgerätes angegeben und in der 4. Zeile hinter "ALV Nr." steht die Seriennummer des Automatischen Leck- und Volumen-Messadapters (Option), dessen Kalibrierdaten im Messgerät gespeichert sind.

In der 5. Zeile ist die eingestellte Sprachdatei angezeigt, hier 01 STD = deutsch, Standard.

Mit " F " (Weiter) rufen Sie die folgende Displayanzeige auf:



In der ersten Zeile ist der Typ des Messgerätes angegeben, die 2. Zeile zeigt das Datum und die Uhrzeit.

In der 3. Zeile hinter "AP:" wird die Softwareversion des Arbeitsprogramms, und in der 4. Zeile hinter "MP:" die Version des geprüften Messprogramms angegeben. In der 5. Zeile ist der eingesetzte Co-Prozessor aufgeführt.

Mit Drücken von "▲" (Drucken) kann der Inhalt der beiden obigen Displaydarstellungen ausgedruckt werden. Damit kann die komplette Konfiguration dieses Messgerätes ermittelt werden.

Mit " F " (Weiter) kehren Sie zur Auswahl der Funktionsbereiche zurück (siehe 4.).

11.2 Check-Funktion

Wurde in "Auswahl der Funktionsbereiche" Systemcheck gewählt zeigt das Display:



Der MSI 150 PRO2 soll jährlich von einem autorisierten Service überprüft werden. Das Display zeigt den Monat und das Jahr des nächsten Service.

Wurde " F " (Weiter) gedrückt zeigt das Display:

SYSTEMCHECK	
Interne Temp. Check OK	
Bitte Warten	

Das Display gibt an, welche Funktion gerade geprüft wird (hier interner Temperatursensor) und zeigt den Fortschritt durch eine wachsende Anzahl von Punkten an.

Nach Ablauf einer Prüfung wird das Ergebnis angezeigt - Check OK oder Fehler- und zur nächsten Funktionsprüfung gewechselt.

Geprüft werden die Funktionen von:

Raumtemperatursensor Gastemperatursensor Batterie Elektronik Interner Temperatursensor Kontakt Temperatursensor O2 - Sensor CO - Sensor Drucksensor Nach Abschluss der Funktionsprüfungen zeigt das Display (Beispiel):



Das Display informiert darüber, ob alle Funktionen fehlerfrei arbeiten oder welche Warnungen (z. B. nicht aufgesteckte Temperaturfühler) oder Fehler festgestellt wurden. Fehlermeldungen siehe Kap. 13.

Mit " F " (Weiter) kehren Sie zur Auswahl der Funktionsbereiche zurück (Kap. 4).

12. Messung beenden

Nach der Messung die Sonde aus dem Abgasstrom entfernen und für 1-2 Minuten Raumluft ansaugen lassen.

Wählen Sie im Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap.4.) die Funktion "Ausschalten" oder Drücken Sie die Taste " F " so lange (> 3 Sek.) bis im Display "ABSCHALTEN" erscheint, nach Loslassen der Taste wird dann das Gerät ausgeschaltet.

Entleeren und reinigen Sie die Gasaufbereitungspatrone. Die Filterscheiben und das Filtervlies sind auf Verschmutzung zu kontrollieren und ggf. zu ersetzen.

Benutzen Sie zum Herausdrücken der Filterscheiben einen kleinen Schraubendreher oder eine Büroklammer etc..

Gasaufbereitungspatrone:



13. Fehlermeldungen und Warnhinweise

In der Einschaltphase und während des Messbetriebs prüft der MSI 150 PRO2 die ordnungsgemäße Funktion aller Messkanäle. Warnhinweise und Fehlermeldungen werden nach der Startphase oder während der normalen Funktion angezeigt.

13.1 Warnhinweise

13.1.1 Akku Laden

Wird bei eingeschaltetem PRO2 die Akkuspannung niedriger als 5,7 V, erscheint im Wechsel mit der normalen Anzeige die Meldung "Batterie laden ! ". Wird dieser Hinweis nicht berücksichtigt und die Batteriespannung sinkt unter 5,3 V schaltet das Gerät ab. Die rot blinkende Diode erinnert daran, dass das Gerät geladen werden muss.

Der MSI 150 PRO2 lässt sich erst wieder einschalten, wenn der Akku geladen wurde oder das Lade / Netzteil angeschlossen ist.

13.1.2 TR intern aktiv

Diese Warnmeldung erscheint nach der Startphase, wenn kein externer Verbrennungslufttemperaturfühler angeschlossen ist oder dieser nicht erkannt wird. Mit "F" wird die "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap 4.) aufgerufen. Der MSI 150 PRO2 schaltet auf einen internen Temperaturfühler um, damit der Abgasverlust und der Wirkungsgrad ohne den externen Fühler berechnet werden kann.

<u>Der interne Temperaturfühler</u> besitzt nicht die Genauigkeit des externen Fühlers und <u>er-</u> füllt nicht die Anforderung der Eignungsprüfung.

13.1.3 TG Fühler fehlt

Diese Warnmeldung erscheint nach der Startphase, wenn kein Thermoelement angeschlossen ist (Mehrlochsonde) oder dieses nicht erkannt wird.

Alle Mess- und Rechenwerte, die die Abgastemperatur benötigen, werden im Display und Ausdruck mit " --- " dargestellt.

Mit " F " wird das Menü "Auswahl der Funktionsbereiche" (Kap 4.) aufgerufen.

13.2 Fehlermeldungen

13.2.1 System Fehler

Hat der MSI 150 PRO2 einen Systemfehler festgestellt, erscheint nach dem Systemcheck "System Fehler (Meldung)". Folgende Meldungen können angezeigt werden:

Meldung	Fehlerursache	Abhilfe
Analogsystem	Fehler im Analogsystem	Service
EEPA	Fehler im EE-Prom A	Service
EEPB	Nicht initialisierter	Im Daten Menü (Kap. 9.) die Funktion
	Datenspeicher	Löschen aufrufen
FUEL	Fehler in der Brennstofftabelle	Service
HEDR	Fehler in den Fußtexten	Service
KALD	Fehler in den Kalibrierdaten	Service
KONF	Nicht plausible Konfiguration	Im Menü Einstellungen (Kap. 10.) die
		Einstellungen prüfen und korrigieren
		Sonvico
NCED	Echlor in dor	Service
NOER	Tehelle "Nësheter Service"	Service
		Comies
	Fenier in der	Service
	Tabelle "Optionen"	
PIC	Fehler beim Auslesen des PIC	Gerät aus- und wieder einschalten
	Prozessors	
		Service
PRNT	Fehler in der Druckertabelle	Service
SCRT	Fehler in der Displaytabelle	Service
Uhr stellen	Ausfall der Systemuhr	Uhr stellen (siehe Kap. 10.5)

13.2.2 Fehlermeldungen zu el.-chem. Sensoren

Nach der Startphase können folgende Meldungen angezeigt werden:

Warnmeldung	Fehlerursache	Abhilfe
O2-Sensor	Sonde war im Abgaskanal	An Frischluft neu kalibrieren
	Sensor defekt	Service
CO-Sensor	Sonde war im Abgaskanal	An Frischluft neu kalibrieren
	CO Konzentration zu hoch	Warten bis Frischluftspülung wirkt
	Spülpumpe defekt	Service
	Sensor defekt	Service
NO-Sensor	NO-Sensor war ohne Spannung	Funktion prüfen
	sonst siehe CO	wie CO

14. Technische Daten

T-Baum	PTC	-20+100 ℃	0.1 ℃	< 1 ℃		
Anzeige	Messprinzip	Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit		
Abmessungen: Gewicht:	205x180x105 2050 g	mm (HxBxT)				
Gasaufbereitung:	integrierte, lag	geunabhängige Gasaufb	ereitungspat	rone		
Gasförderung:	Membranpum und manuell g	Membranpumpen zur Messgasförderung und zur automatisch und manuell gesteuerten Frischluftspülung				
Stromversorgung	: wartungsfreie triebszeit bis z	wartungsfreier, verschlossener Blei-Gel-Akku, 6 V / 1,2 Ah, Be- triebszeit bis zu 8 Std., Ladezustandsanzeige, Ladegerät				
Betriebstemperati Lagertemperatur:	ur: +5 ℃ + 40 -20 ℃ + 50	+ 5 ℃ + 40 ℃ -20 ℃ + 50 ℃				
Schnittstelle:	seriell, 2.400 l	seriell, 2.400 bis 115.200 Baud				
Anzeige:	LC-Display; 6	LC-Display; 6-zeilig, 20 Zeichen; alphanumerisch; hinterleuchtet				
Zulassungen:	Eignungsgepr Prüfung für C	Eignungsgeprüft, TÜV ByRgG 215 Prüfung für CO nach ZIV: M-KC 1001-00/03				

7 1120190	Mooopinizip		ranooung	mooogonaaigitoit
T-Raum	PTC	-20+100 ℃	0,1 ℃	≤ 1 °C
T-Gas	Thermoelement	0 1.000 ℃	1 ℃	0 250 °C ≤ 2 °C
		Sonde berücksichtigen!		250 400 °C ≤ 4 °C
O ₂ , Sauerstoff	Elchem. Sensor	0 25 Vol.%	0,1 Vol.%	0,3 Vol.%
CO,	Elchem. Sensor,	0 4.000 ppm	1 ppm	0 2.000 ppm:
Kohlenmonoxid	H ₂ -kompensiert			± 20 ppm oder
				< 5 % vom MW
CO+, (Optional)	Elchem. Sensor,	0 2,000 %	0,001 %	± 0,01 % oder
Kohlenmonoxid				< 5 % vom MW
NO, (Optional)	Elchem. Sensor,	0 2.000 ppm	1 ppm	± 5 ppm oder
Stickstoffmonoxid				< 5 % vom MW
NO2, (Optional)	Elchem. Sensor,	0 200 ppm	1 ppm	± 5 ppm oder
Stickstoffdioxid				< 5 % vom MW
SO2, (Optional)	El. chem. Sensor	0 4.000 ppm	1 ppm	± 10 ppm oder
Schwefeldioxid				< 5 % vom MW
CO, unverdünnt	Berechnet	09.999 ppm	1 ppm	
CO ₂ ,	Berechnet		0,1 Vol %	
Feinstdruck	Piezo-Brücke	-100 +100 Pa	0,1 Pa	± 2Pa / 0,5 % MW
Feinzug	Piezo-Brücke	-10 +5 hPa	0,01 hPa	±0,5hPa / 0,5 % MW
Druck	Piezo-Brücke	+5 +160 mbar	0,01 mbar	±0,5mbar /0,5 % MW
Wirkungsgrad	Berechnet	0 +199,9 %	0,1 %	
Abgasverlust	Berechnet	-20 +100 %	0,1 %	
Luftüberschuss	Berechnet	1,00 +9,99 %	0,01 %	

MW = Messwert

15. Wartung und Service

15.1 Ladegerät

Der integrierte Blei-Gel-Akku gewährleistet einen netzunabhängigen Betrieb, ist wartungsfrei und zeigt keinen Memory-Effekt.

Mit dem mitgelieferten Netzteil lässt sich der Akku in ca. 8 Stunden vollständig aufladen. Die rote Kontrollleuchte am Netzteil zeigt den Ladevorgang an. Nach erfolgter Ladung schaltet das Gerät auf Erhaltungsladung um (die Leuchte erlischt). Der Akku kann nicht überladen werden.

Bei längeren Betriebspausen muss das Gerät am Netz gelagert werden.

15.2 Pflege

Die Gasaufbereitungspatrone sollte nach Gebrauch gereinigt werden. Weiterhin sollte regelmäßig die Patrone auf Dichtigkeit überprüft werden. Die Filterscheiben und das Filtervlies ist bei Verschmutzung zu wechseln (Siehe auch Kap. 12.).

Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, die Gasaustrittsöffnungen an der Geräteunterseite nicht zu verstopfen.

15.3 Service

Der Dräger MSI 150 PRO2 sollte zum Erhalt der Messgenauigkeit und der sicheren Funktion einmal jährlich durch einen autorisierten Service überprüft und nachjustiert werden.

15.4 Verbrauchsmaterial und Zubehör

Drucker mit Infrarot-Dat	enübertragung	5600401
Druckerpapier für Druck	ter	5690151
Verbrauchsmaterial-Set bestehend aus:	2:	5600411
10 x Filtersche		be
20 x Filtervlies		ø 26 mm